ホットサンドメーカー保証書

持込修理

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書を で持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送 料などの実費を申し受けます。

型名	EM-GZ10MA	
	ā	
● お名前 お 客 で住所 〒		dd feir
●お買い上げ日	●販売店名·住所	
年 月 日		
保証期間		
お買い上げ日より本体1年	₽	

修理メモ

- ●印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。
- 1.ご転居・ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様ご相談窓口に お申しつけください。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ)使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
 - (口)お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ)火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、および公害・塩害・ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の 使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。
 - (二)一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輌・船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。
 - (木)本書のご提示がない場合。
 - (へ)本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (ト)消耗品などの交換。
- 3.本書は日本国内においてのみ有効です。
- This warranty is valid only in Japan.
- 4.本書は恣難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。
- ●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていた だく場合がございますので、ご了承ください。
- ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書 を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんの で、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わ せください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2451

愛情点検

長年ご使用のホットサンドメーカーの点検を!



んり

ご ⑤ ご使用中、電源コード・差込みプラグが異常 に熱くなる

症む ●焦げくさいにおいがする

- (よか) その他の異常や故障がある



こんな症状のときは、故障 や事故の防止のため、必ず 販売店に点検(有料)をご 相談ください。

ホットサンドメーカー 퓧EM-GZ10MA 型

取扱説明書・お料理ノート

- ●このたびはお買い上げいただき、まことに ありがとうございました。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお 使いください。お読みになったあとは、大 切に保存してください。

保証書つき

もくじ

お使	いに	なる	まえ	ءًا ا		
安全.	上のこ	注意			 	•

使い方

吏い方			•			•					•			•		•		E
お料理	,	_		_	ŀ	_		 										۶

各部のなまえ………4

お手入れ

	お手入れ																						1	(
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

困ったときに


故障かなと思ったとき10
仕様11
アフターサービス11
お客様ご相談窓口11
保証書 · · · · · · · · · · · · 裏表紙

安全上のご注意 必ずお守りください

- ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ●いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



◇女 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷**を負うことが想定される 内容を表します。



- ※1 重傷とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・ 中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長 期の通院を要するものをさします。
- ※2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがや やけど、感電などをさします。



↑ 記号は、警告・注意を促す内容があること を告げるものです。具体的な注意内容は図の中 注意や近くに文章や絵で表します。



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるも のです。具体的な禁止内容は図の中や近くに文 禁止・重や絵で表します。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする 内容を告げるものです。具体的な指示内容は図 指示の中や近くに文章や絵で表します。

※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどに かかわる拡大損害をさします。



改造はしない。また修理技術者以 外の人は分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。修 理はお買い上げの販売店または弊社のお 客様ご相談窓口にご相談ください。



水につけたり、水をかけたりしない 本体内部にも水を入れない

ショート・感電の恐れがあります。



ぬれた手で差込みプラグを抜き差 ししない

感電やけがをすることがあります。



交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因になります。



子供だけで使わせたり、幼児の手 の届くところで使わない

やけど・感電・けがをする恐れがあります。




電源コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじっ たり、たばねたり、高温部に近づけたり、 重いものをのせたり、挟み込んだり、加 工したりすると電源コードが破損し、火 災・感電の原因になります。



電源コードや差込みプラグが傷ん だり、コンセントの差し込みがゆ るいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。





差込みプラグはコンセントの奥まで しっかり差し込む

感電・ショート・発煙・発火の原因になり ます。



定格15A以上のコンセントを単独で 使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が 異常発熱して発火することがあります。



異常・故障時には、直ちに使用を 中止する

そのまま使用すると発煙・発火・感電・ けがに至る恐れがあります。

<異常・故障例>

- ・電源コードや差込みプラグが異常に熱い
- ・電源コードに深い傷や変形がある
- ·焦げくさいにおいがする
- ビリビリと電気を感じる
- ・製品の一部に割れ・がたつき・ゆるみがある
- ・電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする
- ・差込みプラグをコンセントに差し込んでも適電しない など

このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、 販売店に必ず点検・修理を依頼する

▲注意



使用中や使用後しばらくは高温 部(金属部など)に触れない

やけどの原因になります。



不安定な場所や熱に弱い敷物の上 では使用しない

火災の原因になります。



壁や家具の近くで使わない

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・ 変形の原因になります。



使用時以外は、差込みプラグを コンセントから抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因になります。



予熱・調理中は煙やにおいに敏感 な小鳥などの小動物は別の部屋に ^{必ず実施} 移し、窓を開けるか換気扇を回す



差込みプラグを抜くときは、電源 コードを持たずに必ず先端の差込 必ず実施 みプラグを持って引き抜く

感電やショートして発火することがあります。



お手入れは冷めてから行う

高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

お願い

- ■使用中は本体を持ち運ばない やけどの原因になります。
- ■底面の通気穴にピンなどを差し込まない 感電の原因になります。
- ■取り扱いはていねいに行う 故障・破損の原因になります。
- 丸洗いは絶対にしない 故障の原因になります。
- ■プレートのフッ素加工を長持ちさせ、傷めないために次のことを必ずお守りください。
- ●プレートの表面に汚れが残ったまま放置しない [']付着物が落ちにくくなり、焼きむらができて調理物の ' 風味を損います。
- ●ナイフやフォークなど鋭利な刃物で こすらない
- ●長時間の空焼きはしない


保護者の方へのお願い

このホットサンドメーカーは、絵柄が可愛ら しく小さなお子様が好んでさわる恐れがあ ります。使用中は本体が熱くなり、小さなお 子様には特に危険ですので、右のことに十 分注意してお使いください。

(感電・やけど・けがの恐れがあります。)

- ●小さなお子様や幼児の手の届くところで 使わないでください。
- ●小さなお子様に使わせないでください。
- ●小さなお子様や幼児が電源コードや差込 みプラグをさわったりなめたりしないよ う十分ご注意ください。

各部のなまえ



便い方

- ●この製品はホットサンドを作るためのものです。他の用途には使わないでください。またこの製品は家庭用です。業務用では使わないでください。
- ●初めてお使いになるとき、においがすることがありますが異常ではありません。ご使用ごとににおいは少なくなります。
- ●お使いになる前に、プレートをきれいにふいてください。

1 サンドイッチの材料を用意する

肋膊

◆食パン

- ・ミミのついているもの 8~12枚切
- (約10~15mm程度の厚さ)・ミミのついていないもの
- 6~12枚切 (約10~20mm程度の厚さ)
- ♠バター、マーガリン
- ◆食パンにはさむ材料

(ハムやチーズなど、水分の 少ないもの)_




- ●食パンの厚みや具材の量によって しっかりと閉じられない場合、中 から熱くなった具材が出てやけど をする恐れがあります。特にミミ のついていないパンを使用する場 合はご注意ください。
- ●指定の厚さ以上のパンは、とっ手部 ストッパー破損の原因になります ので使用しないでください。

-2 予熱する

 食パンを入れずにストッパーを ロックし、差込みプラグをコン セントに差し込みます。

(パイロットランプが点灯し、予熱開始)



- ② パイロットランプが消えれば、予 熱完了です。
 - ●予熱時間の目やす…約4分(室温20℃)

- ●使用中は、本体・プレートが高温になり ますので取り扱いにはミトンなどを使 用してください。
- ●本体の近くに熱に弱い容器などを置かないでください。
- ●使用中はプレートが熱くなりますので、電源コードが当たらないように注意してください。
- ●使用中、きしみ音がすることがありますが、故障ではありません。
- ●本体は、水平な安定した場所に置いて使用してください。
- ●立てたままの通電は絶対にしないでく ださい。(故障·感電の原因)

使い方 つづき

- **3 準備する ●**予熱の間に次の準備をします。


お好みにより食パンの焼き面にバター、またはマーガリンを塗ってください。

(焼き上がりがきれいになります。)

② 食パン(1枚)の上にお好みの材料をのせ、その上にもう一枚のパンを重ね合わせます。

(はさむ材料は、10mm ぐらいが限度です。)

●水分の多い材料(トマトなど)を入れると、プレートの間から蒸気がふき出す恐れがありますのでご注意ください。(やけどの原因)




4烷

- (1) 予熱が終わったらストッパーをはずし、上ぶたを開けます。
- (2) 下プレートに材料を重ねたパンをのせます。
- (3) 上ぶたを閉じ、ストッパーをロックします。



ストッパーのロックのはずし方

■ストッパーのロックをはずすときは、図のように、 上とっ手と下とっ手を矢印の方向に押さえながら、 ストッパーを上げてください。




- ●パイロットランプはついたり消えたりしますが異常ではありません。
- ●上ぶたを閉じるときはパンの位置がずれないようにご注意ください。
- ●ストッパーがロックできない時はパンにはさむ材料を減らしてください。無理にロックすると 破損の原因になります。

5 焼き上がり

約4~5分で焼き上がります。 ストッパーのロックをはずし、上ぶたを開いて

焼き上がったサンドイッチを 取り出します。

上ぶたを開くときは必ず 下とっ手を持って開いて ください。



- ●焼き上がり時間は、はさむ材料やお好みの焼き加減により多少かわります。
- ●サンドイッチを取り出すときは、トングやはしなどを使い、やけどをしないようご注意ください。
- ●お好みによりパンのミミは切ってお召し上がりください。
- ●続けて焼く場合、温度制御をしているため、2回目以降は、少し時間がかかることがあります。
- ●食パンの厚さが薄い場合やはさむ材料が少ない場合、焼き色および絵柄が薄くなる場合があります。

6 使用後

- ① 差込みプラグをコンセントから抜きます。
- ② プレート・本体が十分冷めてからお手入れをします。
 - ■コンセントの抜き差しをするときは、必ず、差込み プラグを持ってください。



NATERIAN

(つくり方)

- ●パンの内側にマスタードを塗ります。
- ❷卵は小さくきざんで、塩とマヨネーズであえます。
- ❸パンにハムをのせ、②をはさんでお好みに応じて 約4~5分焼きます。
- ●ハムだけでハムサンドに、卵だけでたまごサンドにしても、おいしくいただけます。



W-F-1777

材料(1個分)	
食パン・・・・・・10枚切	2枚
ツナ缶詰・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	商品
玉ねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
レタス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
マヨネーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

つくり活


- ⑩玉ねぎは、薄くスライスして水につけておきます。
- ❷油を切ったツナと、水気を切った●にマヨネーズを入れてあえます。
- ❸パンにレタスをのせ、❷をはさんでお好みに 応じて約4~5分焼きます。

276-266

こしょう・・・・・・・・・・・・・・少々

つくり方

- ●玉ねぎ、パセリ、レーズンはみじん切りにします。
- ②ほぐしたコンビーフと®をフライパンで炒め、塩とこしょうを加えます。
- のパンに包をのせ、はさんでお好みに応じて約4 ~5分焼きます。



テースザント

(材料)(1個分)

食八	y	 	 间的游戏	加皂物。
	イスチー			
八夕-		 	 	-少々

つくり方)

- ●パンの内側にバターを塗ります。
- **②パン**にスライスチーズをのせ、はさんでお好みに応じて約4~5分焼きます。

CHEVE

つくり方)

- ●玉ねぎは、薄くスライスして水につけておきます。
- ❷ピーマンとトマトは、薄い輪切りにします。
- ❸パンに、ハムと、水気を切った●、さらに❷をのせ、ケチャップとマヨネーズを少しかけてスライスチーズをのせ、はさんでお好みに応じて約4~5分焼きます。

- ●本体・プレートが高温になりますのでご注意ください。
- ●ホットサンドメーカーの使い方は5~7ページをご覧 ください。
- ●食パンはミミつきで8~12枚切(約10~15mm程度の厚さ)、ミミなしで6~12枚切(約10~20mm程度の厚さ)を使用してください。それ以上の厚さの食パンは、とっ手部・ストッパー破損の原因になりますので使用しないでください。
- ●お好みにより食パンの焼き面にパター、またはマーガリンを塗ると焼き上がりがきれいになります。

- ●はさむ材料の水分が多かったり、量が多い場合(10mm ぐらいが限度です。)、プレートの間から蒸気がふき 出したり、あふれたりする恐れがありますのでご注 意ください。
- ●食パンの厚さが薄い場合やはさむ材料が少ない場合、 焼き色および絵柄が薄くなる恐れがあります。
- ●焼き上がり時間は、はさむ材料や量、お好みの焼き 加減により多少変わります。
- ●焼いた後、お好みにより食パンのミミを切ってください。

お手入れ

で使用でとに必ずお手入れをしてください。こびりつきをそのまま放置しておくと、焼きついて取れにくくなります。

●お手入れは、本体・プレートが十分冷めてから行ってください。

·本体(外側)

・ストッパー

・とっ手

- ①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固く しぼり汚れをふき取る
- ②洗剤を使った後は、固くしぼった布でふき取る
- ③最後に乾いた布で水気をふき取る
- ●台所用中性洗剤以外のもの・みがき粉・たわしなどは、使用しないでください。

・上プレート

使用後、ぬれぶきんやペーパーナプキンに水を含ませ、汚れを ふき取り、その後に柔らかい布で水気をふき取る

・電源コード

・差込みプラグ
乾いた柔らかい布でふく

ご注意

- ●丸洗いは絶対にしないでください。(感電・ショート・故障の原因)
- ●金属たわし・ナイロンたわしやシンナー・ベンジン・みがき粉などは、使用しないでください。(本体の表面やプレートに傷がつく原因)

保管する ときは

- ●製品が汚れていないか、よく乾燥しているかを確認してください。
- ●製品は、ポリ袋をかぶせて箱に入れ、高温·多湿の場所を避けて保管 してください。

故障かなと思ったとき

●修理を依頼される前に、 一度お調べください。

症状	原因	処 置				
サンドイッチが焼けない	 差込みプラグが抜けていませんか?	差込みプラグを差し込ん でください。				
パイロットランプが点灯しない	一定足のフラブの 派の ている と70万:					
サンドイッチがひどく焦げる	プレートのお手入れは十分ですか?	お手入れをしてください。				
調理中、パイロットランプがついたり、消 えたりする。また、カチカチと音がする	温度制御をしています。故障ではありお使いください。	- うりませんので、そのまま				

型名	EM-GZ10MA	
電源	交流100V 50/60Hz	
消費電力	420W	
温度ヒューズ	240°C	
コードの長さ	1.4m	
外形寸法(約cm)	幅23×奥行15×高さ11	·
質	約1.2kg	

●この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC 100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary. After sales-service for this appliance is not available outside of Japan.

アフターサービス

1. 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お 買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、 大切に保存してください。

2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

3. 修理をお申しつけされるとき

≪保証期間中≫

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

≪保証期間を経過しているとき≫

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後 5年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 部品です。

5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・ 修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。 「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。

■お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。

ご転居やご贈答などでお困りの場合、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ http://www.zojirushi-de-shopping.com/

お客様で相談センター 20570-011874

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日·弊社休業日を除く)

- 携帯電話・PHS・IP電話など(ナビダイヤルが利用できない電話) でのお問い合わせ・・・・・・・・Tel (06)6356-2451
- ●ファクシミリでのお問い合わせ・・・・・・ Fax (06)6356-6143 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・で住所・電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品の アフターサービスおよびその後の安全点検活動のために利用させて いただく場合がございますのでご了承願います。